

OVLÁDÁNÍ

Funkce:

- ZAP/ VYP
- Nastavení hodin
- Nastavení režimu provozu
- Nastavení rychlosti ventilátoru
- Nastavení požadované teploty - Časovač
- Tichý provoz
- Funkce Lock
- Funkce swing
- Funkce Follow Me

OVLADAČ KABELOVÝ

KJR-12B



NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Možnost výběru 4 rychlostí otáček ventilátoru: Auto, Nízké, Střední, Vysoké.



FUNKCE LOCK

Aktivace zámku způsobí, že kabelový ovladač blokuje uživatelské aktuální nastavení tlačítek. Toto brání v manipulaci s ovladačem neoprávněným osobám a neúmyslným změnám v nastavení.

FUNKCE SWING

V jednotkách, které jsou vybaveny touto funkcí, je umožněno nastavení směru proudění (cirkulaci) vzduchu.

Volba směru
Plynulé cyklování



FUNKCE FOLLOW ME

Pomocí této funkce se aktivuje čidlo teploty v ovladači. Tímto se nahradí čidlo na sání vzduchu ve vnitřní jednotce a celý systém se bude řídit hodnotou teploty v bezprostřední blízkosti ovladače a ovládání teploty v místnosti bude komfortnější a přesnější.

Čidlo teploty

Tlačítko funkce Follow Me



SPECIFIKACE

Model	KJR-12B
Rozměry (Š × V × H) [mm]	120×120×15
Napájení	DC 5V